

## Bedienungsanleitung des Pedelecs mit Anhänger

### Nutzungshinweise – Bitte unbedingt beachten!

- 🚲 Stellen Sie vor Fahrtbeginn Sattel- und Lenkradhöhe über die Schnellspanner für Sie passend ein und stellen Sie sicher, dass die Spanner fest verschlossen sind.
- 🚲 Überprüfen Sie das Pedelec unbedingt vor Fahrtbeginn auf seine Verkehrstauglichkeit!
- 🚲 Machen Sie sich vor Fahrtbeginn mit den Bremsen und der Gangschaltung vertraut.
- 🚲 Beachten Sie, dass das Pedelec beim Antreten mit zugeschalteter Motorunterstützung ein hohes Drehmoment entwickelt und stark beschleunigt.
- 🚲 Die Motorunterstützung erfolgt nur, wenn Sie zusätzlich in die Pedale treten und der Motor eingeschaltet ist (Unterstützung bis 25 km/h).
- 🚲 Mit dem Rad sollte nicht über 25 km/h schnell gefahren werden! Es ist kein Rennrad, sondern ein Gespann!
- 🚲 Das Pedelec ist immer mit dem ausgegebenen Schloss am Rahmen an einen festen Gegenstand anzuschließen, und der Anhänger gesondert zu sichern, wenn es abgestellt wird!
- 🚲 Sie sind verantwortlich für die sachgemäße Nutzung des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Bitte befahren Sie damit nur befestigte Straßen und Wege.
- 🚲 Bitte laden Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt! Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Bitte nutzen und laden Sie den Akku auf keinen Fall, sollte er sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- 🚲 Zuladung muss vor dem Herausfallen gesichert werden. Das zulässige Zuladungsgewicht beim Anhänger in Höhe von max. 65 kg ist unbedingt zu beachten.
- 🚲 Bitte das Lasten-Pedelec so sauber zurückbringen, wie Sie es übernommen haben. Sonst werden Sie bei Rückgabe gebeten, es zu säubern oder es wird eine Reinigungsgebühr erhoben.
- 🚲 Wir empfehlen unbedingt das Tragen eines eigenen Fahrradhelmes!

### Bedienungsanleitung des Pedelecs im Detail

Das Lasten-Pedelec besitzt ein Steuermodul (siehe Bild) für die Motorunterstützung in der Mitte des Lenkers. Dieses umfasst verschiedene Funktionen:

#### Ein- und Austaste

Symbol links unten, Zum Einschalten länger drücken.

Über zwei graue Bedientasten an der linken Seite des Lenkrads können Sie dann zwischen vier Unterstützungsstufen wechseln:

- 🚲 Eco = geringe Unterstützung
- 🚲 Tour = mittlere Unterstützung
- 🚲 Sport = hohe Unterstützung
- 🚲 Turbo = sehr hohe Unterstützung (z.B. am Hang oder bei viel Zuladung)



Sie können die Unterstützung auch komplett ausschalten, um Akkuladung zu sparen.

Über die Infotaste rechts oben am Modul können Sie verschiedene Informationen abrufen, wie z.B. die Reichweite, die mit der gewählten Unterstützungsstufe stark schwankt.

Das Steuermodul muss vom Fahrrad abgenommen werden, wenn es an einem Ort stehen gelassen wird! Zum Abnehmen den kleinen Hebel oberhalb des Steuermoduls leicht nach unten drücken und das Modul nach oben aus der Verankerung herauschieben. Vor Fahrtbeginn das Steuermodul wieder von oben auf die Halterung schieben.

### **Einsetzen & Entnahme des Akkus**

Der Akku muss vor Nutzungsbeginn in die Halterung eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass der Akku einrastet. Für das Abnehmen des Akkus, müssen Sie das Akkus Schloss mit dem ausgegebenen Schlüssel aufschließen und aus der Verankerung herausziehen.

### **Aufladen des Akkus**

Auf dem Display wird oben der Ladezustand des Akkus angezeigt.

Zum Laden den Akku aus dem Rahmen herausnehmen: Der Akku kann mit dem ausgegebenen Ladegerät an jeder Steckdose wieder aufgeladen werden.

Die Ladezeit beträgt bei leerem Akku ca. 4 Stunden. Bitte laden Sie den Akku nicht erst, wenn er ganz leer ist, sondern möglichst oft zwischendurch!

Achtung: Den Akku vor lang anhaltender Sonneneinstrahlung schützen, d.h. falls das Pedelec länger in der Sonne steht, den Akku aus der Halterung herausnehmen und woanders lagern.

### **Einstellung der Fahrradbeleuchtung**

Das Lasten-Pedelec hat einen Nabendynamo. Der Dynamo wird über einen Ein-/Ausschalter am Steuermodul ein-/ausgeschaltet.

### **Einstellung der Gangschaltung**

Das/die Lasten-Pedelec/s verfügen über eine 7-Gang Nabenschaltung. Die einzelnen Gänge können über einen Drehgriff rechts am Lenker angewählt werden. Dies ist auch im Stand möglich.

### **Einstellen der Sattelhöhe**

Über einen Schnellspanner an der Sattelsäule können Sie die Sattelhöhe einstellen. Öffnen Sie dafür den Schnellspanner, heben Sie die Sattelsäule für Sie passend heraus oder schieben Sie sie in den Rahmen hinein und verschließen Sie danach den Schnellspanner wieder.

### **Fahrradschloss**

Das Lasten-Pedelec muss mit dem Panzerschloss am Rahmen an einen festen Metallgegenstand (z. B. Straßenlaterne) angeschlossen werden.

### **Anhängen des Anhängers**

Bitte beachten Sie die auf der Kupplung beschriebene Vorgehensweise sehr sorgfältig und stellen Sie sicher, dass der graue Knopf nach der Drehung der Kupplung einrastet und keine Lücke zwischen den beiden grauen Bauteilen entsteht (siehe Bild)! Hängen Sie auf jeden Fall auch die Sicherung (Gurtschnalle) ein!



### **Fahren mit Anhänger**

Das Gespann ist ca. 3m lang, und der Anhänger hat eine Fahrbreite von 70 cm. Bitte beachten Sie das und halten entsprechend größeren seitlichen Abstand.

### **Transportbox**

Verwenden Sie bei festen Transport-Gegenständen eine Decke oder ein Malervlies als Unterlage für die Transportbox, um sie vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen, deren Ausbesserung wir Ihnen sonst in Rechnung stellen müssen.